Demontage AFM (Air Flow Meter) Luftmengenmesser

Der gravierende Nachteil beim originalen Luftmengenmesser ist, dass er:

- 1. eine Klappe zur Luftmengenmessung besitzt, die einen Wiederstand im Ansaugtrakt darstellt.
- einen Temperaturfühler besitzt, der die Temperatur vor und nicht nach dem Ladeluftkühler misst. Somit erhält die MS1-PNP-Extra die Lufttemperaturwerte vom Motorraum, nicht aber die Lufttemperatur die in die Ansaugbrücke und somit in den Motor gelangt. Dies ist ein gravierender Nachteil.

Mit der MS1-PNP-Extra ist man jetzt in der Lage den originalen Luftmengenmesser durch einen separaten Ansaugluft-Temperaturmesser zu ersetzen. Die Firma <u>DIYAutotune</u> bietet für die von ihnen vertriebene MS1-PNP-Extra einen entsprechenden Temperatursensor an (MSPNP IAT Sensor Kit - Steel Bung, Best.-Nr.: PNP_IAT-S). Der Vorteil ist, dass die Kennlinien für diesen Temperatursensor schon mit der MS1-PNP-Extra auf CD geliefert werden. Es ist somit keine Kalibrierung und Neuerstellung der Temperaturkennlinie erforderlich.

Für den Fall, dass die Temperaturkennlinie selbst erstellt werden soll, gibt DIYAutotune für den GM-Sensor die Ohm-Werte bei entsprechender Temperatur wie folgt an: 7.000 Ohm bei 48F (8,9°C), 1.930 Ohm bei 87F (30,6°C), 560 Ohm bei 146F (63,3°C)

Original Luftmengenmesser:



IAT Sensor (Intake Air Temperatur Sensor) von DIYAutotune ersetzt den Luftmengenmesser



Montage des IAT Sensors

Der IAT Sensor muss dort installiert werden, wo die Temperatur der Ansaugluft nicht mehr beeinflusst wird. Dieser Punkt ist in der Regel nach dem Ladeluftkühler und vor der Ansaugbrücke gegeben.

Im folgenden Bild können Sie den Einbauort des IAT Sensors erkennen. Dieser befindet sich nach dem Kompressor und nach dem Ladeluftkühler, aber vor der Ansaugbrücke. Nur so ist sichergestellt, dass genau die Lufttemperatur am Motoreingang gemessen wird.

Wenn ein aufgeladener Motor betrieben wird, so ist die Temperaturmessung mit dem originalen IAT Sensor extrem ungenau, da dieser im AFM montiert ist. Er befindet somit vor dem Lader und vor dem Ladeluftkühler und misst die Motorraumtemperatur und nicht die Temperatur am Motoreingang/Ansaugbrücke.

Hinweis: Wenn die MSPNP mit einem Lader benutzt wird (Turbo oder Kompressor)

Es wird dringend empfohlen den AFM zu demontieren und den zuvor genannten IAT Sensor von GM wie auf dem Foto abgebildet direkt vor der Ansaugbrücke zu montieren. Der GM IAT Sensor misst die Lufttemperatur am Motoreingang und nicht wie der AFM Sensor die Ansaugluft im Motorraum. Die Kenntnis der genauen Lufttemperatur am Motoreingang ist für die Gemischaufbereitung durch die MS1-PNP-Extra sehr wichtig.



Die folgenden zwei Bilder zeigen:

- 1. Das noch eingebaute AFM mit JR Luftfilter
- 2. Ohne AFM mit offenen Luftfilter





ACHTUNG!!!

Die Anschlussbelegungen des AFM-Steckers sind beim MX-5 und beim Miata unterschiedlich!!!

1. Miata:

Den IAT Sensor verbinden Sie mit Pin 1 und Pin 6 vom Stecker des AFM (siehe Foto). Da IAT Sensoren keine Polarität besitzen, spielt es keine Rolle welches Kabel Sie mit welchem Pin verbinden.



2. MX-5:

Den IAT Sensor verbinden Sie mit Pin 1 und Pin 5 und zusätzlich montieren Sie noch eine Kabelbrücke von Pin 6 nach Pin 7 vom Stecker des AFM (siehe Foto). Da IAT Sensoren keine Polarität besitzen, spielt es keine Rolle welches Kabel Sie mit welchem Pin verbinden.

Wird die Kabelbrücke nicht montiert, so bleibt der Motor nur in der Zündschlüsselstellung "Anlassen" an. Sobald man den Zündschlüssel los lässt und dieser in die Stellung "Zündung" zurück kehrt, geht der Motor aus.





Die Drähte sollten nach unten über den Rand des AFM Steckers abgewinkelt werden. Das ganze System muss im Anschluss gut isoliert und befestigt werden. Die Firma 3M bietet auf diesem Gebiet entsprechende Materialien an.

Nach der Installation des IAT Sensors muss eine neue Firmware auf die MSPNP gespielt werden.

Firmware der MSPNP aktualisieren und laden der angepassten Kennlinien der Temp.-Sensoren

Bedingt durch die Demontage des Luftmengenmessers und die Montage des Ansaugluft-Temperatur-Sensors, benötigt die MS1-PNP-Extra ggf. eine Aktualisierung der Firmware sowie auf jeden Fall die angepassten Kennlinien der Temperatursensoren. DIYAutotune gibt hierfür die Firmware Version 029v vor. Alle vorgenannten Dateien befinden sich im Ordner:

"C:\Programme\MegaSquirt\MSPNP MM9093 without AFM"

Es ist zu beachten, dass die Firmware der MS1-PNP-Extra genau auf die Sensoren des 93er NA abgestimmt ist. Eine Aktualisierung der Firmware, auch wenn diese von der "MS-Extra" Seite aus dem Internet geladen wird, erfordert auf jeden Fall immer eine Neukalibrierung der Sensoren.

Bevor die Firmware aktualisiert wird muss unbedingt der Zündstecker abgezogen werden (siehe folgendes Foto). Dieser bleibt solange abgezogen, bis die Aktualisierung der Firmware beendet ist. Wenn der Zündstecker nicht abgezogen wird, kann dies zu einer Beschädigung der Zündanlage führen.

Der Zündstecker (Igniter Plug) ist auf dem Foto gut zu erkennen.



Zum Download der Firmware in die MSPNP gehen sie:

- a) wenn sie den AFM benutzen in den Ordner "C:\Programme\MegaSquirt\MSPNP MM9093 with AFM"
- b) wenn Sie den AFM demontiert und stattdessen den GM IAT Sensor benutzen in den Ordner "C:\Programme\MegaSquirt\MSPNP MM9093 without AFM"

Ziehen Sie den Zündstecker wie oben gezeigt ab, schalten Sie die MS1-PNP-Extra ein und verbinden Sie den PC mit der MS1-PNP-Extra. Schließen Sie alle Programme, die eventuell mit der MS1-PNP-Extra kommunizieren können (MegaTune, TunerStudio, MegaLogViewer, etc.). Führen Sie die Datei mit dem Name "download-firmware.bat" aus. Dadurch wird das Downloadprogramm aktiviert. Das Downloadprogramm fragt als erstes nach dem COM-Port (beim BlueNA ist das COM5).

Da die MS1-PNP-Extra bereits die Firmware MSnS-E (E = Extra) geladen hat, so antworten sie auf die Frage ob Sie vom Standard MegaSquirt Code ubgraden wollen mit "N" (die MSPNP ist eine MS1-Extra = Einspritzung und Zündung, die normale MS bedient nur die Einspritzung). Sobald sie "N" gedrückt haben, beginnt der Download. Schalten Sie während des Downloads die MS1-PNP-Extra nicht aus, verbinden Sie nicht den Zündstecker mit dem Zündgerät und schließen Sie nicht das Downloadprogramm. Im Normalfall – und dies ist die Regel – muss kein Boot-Jumper installiert oder die ECU geöffnet werden, um die Firmware zu laden.

Sobald der Firmware-Download abgeschlossen ist, gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Die MSPNP nicht ausschalten, Zündung an lassen!
- Sie müssen jetzt die BasisMap oder die aktualisierte Map, die auf der BasisMap beruht, laden. Die *.msq Datei der BasisMap befindet sich im gleichen Ordner wie die Firmware-Aktualisierung. In MegaTune bzw. TunerStudio wird die Map (*.msq Datei) über File/open geladen.
- Es erfolgt die Abfrage, ob die Daten in die MSPNP übertragen werden soll. Send & burn values into controller? Diese Abfrage ist mit "Ja" zu beantworten.
- Sobald die Daten in die MSPNP übertragen wurden dies dauert ca. 30 Sekunden werden jetzt die Zündung und somit auch die MSPNP ausgeschaltet (in diesem Moment übernimmt die MSPNP die Werte ins ROM).
- 5. Im Anschluss daran wird der Zündstecker wieder aufgesteckt.
- 6. Motor starten

Meldungen beim Update der Firmware auf Version 029v

Sobald die Datei "download-firmware.bat" gestartet wurde öffnet sich ein DOS-Fenster und es beginnt das Update der MS1-PNP-Extra Firmware.





Das Update der Firmware ist jetzt abgeschlossen.

Sobald die jetzt die MAP (*.msq Datei) mit TunerStudio in die MS1-PNP-Extra laden erhalten Sie zwei Fehlermeldungen (siehe unten), die aber nicht weiter verfolgt werden müssen. Nach derzeitigem Kenntnisstand haben diese beiden Meldungen keine Auswirkung auf die Funktion der MS1-PNP-Extra.

Die beiden Werte kPa/s und V/s sind gemeinsam nur im "Accel Enrichment Wizard" (Beschleunigungs-Anreicherungs-Berechnung) zu finden, der sich beim TunerStudio unter "Basic Settings/Acceleration Wizard" befindet.

Wird die *.msq Datei mit dem Programm MegaTune in die MS1-PNP-Extra geladen, erfolgt keine Fehlermeldung.

🥾 Review Audit	\mathbf{X}
2 Warnings: Warning: MSQ Units Mismatch for maeRates4! kPa/s found in current configuration, ms found in MSQ, values were not converted to new units. Warning: MSQ Units Mismatch for taeRates4! Volt/s found in current configuration, ms found in MSQ, values were not converted to new units.	
Clos	e



TunerStudio: Die aktuelle Firmware (hier MS1/Extra rev 029v) wird oben links angezeigt.

MegaTune: Die aktuelle Firmware (hier MS1/Extra rev 029v) wird oben links angezeigt.



Wichtig:

Unbedingt die Basiszündung überprüfen. Unter "Spark / Spark Settings" ist der Wert von Trigger Angle (Deg) zu kontrollieren. Dieser Wert muss entsprechend der ersten Zündeinstellung von 10° vor OT sein. Eventuell muss die Zündung nochmals eingestellt werden (siehe hierzu Quick Start Guide Deutsch).

Informationen zur Firmware der MSPNP und zu den angepassten Kennlinien der Temp.-Sensoren

1. Allgemein

Sobald der Luftmengenmesser entfernt und ein IAT-Sensor der Firma GM zwischen Ladeluftkühler und Ansaugbrücke eingebaut wird, muss die Firmware der MS1-PNP-Extra mindestens die Version 029v aufweisen (Vorgabe von DIYAutotune).

Weiterhin müssen folgende Include Dateien (*.inc) für die Kennlinien der Temperatur-Sensoren ausgetauscht werden:

- thermfactor.inc (Kühlwassertemperatur)
- matfactor.inc (ManifoldAirTemperatur = Temperatur in/an der Ansaugbrücke)
- airdenfactor.inc (AirDensity = Luftdichte)

2. AFM vorhanden (Auslieferzustand)

- a) Ablageort Firmware und Kennlinien Temperatursensoren
 - Zu finden sind Firmware und Kennlinien Temperatursensoren unter:
 - Firmware: C:\Programme\MegaSquirt\MSPNP MM9093 with AFM\src
 - Kennl. Temp.-Sensoren: C:\Programme\MegaSquirt\MSPNP MM9093 with AFM\mtCfg
- b) Firmware

Im Auslieferungszustand besitzt die MS1-PNP-Extra normalerweise eine Firmware Version die ≤ 29v, womit sie bei vorhandenem AFM einwandfrei funktioniert.

c) Kennlinien der Temperatursensoren

Die Kennlinien der Temperatursensoren sind bei vorhandenen bzw. bei demontierten AFM unterschiedlich. Man muss also darauf achten, dass man die richtige Kennlinie der Temperatur-Sensoren (*.inc Datei) – in Abhängigkeit von AFM vorhanden oder AFM demontiert – wählt.

Es ist somit davon auszugehen, dass es keine spezielle Firmware für AFM vorhanden oder AFM demontiert gibt. Vielmehr erfolgt die Anpassung AFM vorhanden oder AFM demontiert über die Kennlinien der Temperatursensoren.

Folgend die drei *.inc Dateien für die Kennlinien der Temp.-Sensoren bei vorhandenem AFM:

thermfactor.inc (Kühlmitteltemperatur) mit Datum: 09.05.2007





matfactor.inc (ManifoldAirTemperatur = Temp. in der Ansaugbrücke) mit Datum: 09.05.2007





matfactor.inc

airdenfactor.inc (AirDensity = Luftdichte) mit Datum: 09.05.2007



3. AFM demontiert

airdenfactor.inc

- a) Ablageort Firmware und Kennlinien Temperatursensoren
 - Zu finden sind Firmware und Kennlinien Temperatursensoren unter:
 - Firmware: C:\Programme\MegaSquirt\MSPNP MM9093 without AFM\src
 - Kennl. Temp.-Sensoren: C:\Programme\MegaSquirt\MSPNP MM9093 without AFM\mtCfg
- b) <u>Firmware</u>

Sobald der AFM entfernt wurde, benötigt die MS1-PNP-Extra die Firmware Version \ge 29v. DIYAutotune hat ausschließlich mit der Firmware Version 029v bei demontierten AFM getestet.

c) Kennlinien der Temperatursensoren

Die Kennlinien der Temperatursensoren sind bei vorhandenen bzw. bei demontierten AFM unterschiedlich. Man muss also darauf achten, dass man die richtige Kennlinie der Temperatur-Sensoren (*.inc Datei) – in Abhängigkeit von AFM vorhanden oder AFM demontiert – wählt. Folgend die drei *.inc Dateien für die Kennlinien der Temp.-Sensoren bei demontierten AFM: thermfactor.inc (Kühlmitteltemperatur) mit Datum: 10.10.2007

🗈 thermfactor.inc - Editor 📃 🗖 🔀
<u>Datei Bearbeiten Format Ansicht ?</u>
; Generated using EasyTherm4.exe
, Mazda Miata CLT
File generated for use with stock 2490 ohm resistor at R7
; Steinhart-Hart coefficients: (A= 1.131957E-03 B=2.943506E-04 C= -3.725285E-08)
Input Data: Temp, degF Resistance -4 16150 104 1150 176 330
THERMFACTOR:
DB 210T ; 0 Sensor Failure – use 170 degF as default DB 255T ; 1 539.07
< > ,



thermfactor.inc

matfactor.inc (ManifoldAirTemperatur = Temp. in/an der Ansaugbrücke) mit Datum: 10.10.2007

🖡 matfactor.inc - Editor	×
Datei Bearbeiten Format Ansicht ?	
; Generated using EasyTherm4.exe,	^
GM IAT	-
; File generated for use with stock 2490 ohm resistor at R4	
; Steinhart-Hart coefficients: A= 6.034498E-04 B=4.181235E-04 C= -1.094738E-06	
Input Data: Temp, degF Resistance 48 7000 87 1930 146 560	
MATFACTOR:	
; ADC Temp, degF DB 100T ; 0 Sensor Failure - 100% applied	
DB 2001 ; I /00.4/	×



matfactor.inc

airdenfactor.inc (AirDensity = Luftdichte) mit Datum: 10.10.2007

🖡 airdenfactor.inc - Editor	
Datei Bearbeiten Format Ansicht ?	
; Generated using EasyTherm4.exe,	-
GM IAT	
; File generated for use with stock 2490 ohm resistor at R4	
; Steinhart-Hart coefficients: A= 6.034498E-04 B=4.181235E-04 C= -1.094738E-06	
Input Data: 48 7000 87 1930 146 560	
AIRDENFACTOR:	
, ADC Temp, degF DB 100T ; O Sensor Failure – 100% applied DB 45T ; 1 705.47	~
<u><</u>	≥:

airdenfactor.inc

4. Speicherort Kennlinien Temperatursensoren

Je nach dem welche Kennlinien der Temperatursensoren die MS1-PNP-Extra berücksichtigen soll, müssen diese in ganz bestimmte Verzeichnisse abgelegt werden. Die Speicherorte für die *.inc Dateien sind für MegaTune und TunerStudio unterschiedlich.

a) MegaTune

Beim Setup und anschließender Einrichtung mit MegaTune wird ein neues Projektverzeichnis erstellt, in dem die *.inc Dateien abgelegt werden müssen. Dies lautet: C:\Programme\MegaSquirt*Projektname\mtCfg*\ Im Fall vom BlueNA ist das: "C:\Programme\MegaSquirt\BlueNA-without AFM-withZT-2\mtCfg\"

b) TunerStudio

Beim Setup und anschließender Einrichtung mit TunerStudio wird auch hier ein neues Projektverzeichnis erstellt, in dem die *.inc Dateien abgelegt werden müssen. Dies lautet: C:\Dokumente und Einstellungen*Nutzername*\My Documents\TunerStudioProjects*Projektname\inc* Im Fall vom BlueNA ist das:

C:\Dokumente und Einstellungen\Dirk\My Documents\TunerStudioProjects\BlueNA\inc\

BlueNA